

HPF 系列伺服专机驱动器

快速入门指导书——触摸屏控制

无锡信捷电气股份有限公司

资料编号: S431008 1.4.2

		目录	
1	系统接线	说明	
	1-1 1	伺服驱动器接线	1
	1-1-1	伺服驱动器端子排布	
	1-1-2	主电路端子及说明	
	1-1-3	5 CN0、CN1、CN2 端子说明	4
	1-1-4	通信口说明	5
	1-1-5	, 抱闸接线说明	
	1-2	触摸屏接线	7
	1-2-1	触摸屏端子排布	7
	1-2-2	通讯端口说明	7
2	触摸屏程	序使用说明	9
	2-1	触摸屏上位机软件安装	9
	2-1-1	安装上位机软件	9
	2-1-2	安装补丁包	9
	2-2	触摸屏程序下载	
	2-2-1	通讯参数配置	
	2-2-2	2 下载使用	
3	压机系统	使用说明	
	3-1	第一步 配置系统参数	
	3-1-1	设置减速比、导程参数	
	3-1-2	2 设置压力传感器参数	

3-2	第二	二步 检查 IO 信号是否正常	
	3-2-1	设置 IO 参数	
	3-2-2	检查输入信号是否正确	
	3-2-3	检查抱闸是否正常开启	
3-3	第三	三步 系统试运行	
	3-3-1	标定原点	
	3-3-2	检查传感器	21
3-4	第四	四步 存储系统配置数据	22
3-5	第3	五步 编辑压装程序	23
	3-5-1	步序触发方式	24
	3-5-2	位置模式	25
	3-5-3	压力模式-外部信号结束	
	3-5-4	压力模式-位置到达结束	
	3-5-5	压力模式-时间到达结束	
	3-5-6	速度模式-外部信号结束	29
	3-5-7	速度模式-位置到达结束	
	3-5-8	速度模式-压力到达结束	
	3-5-9	等待模式	
	3-5-10	END-回原模式	
	3-5-11	END-回退模式	
3-6	第プ	六步 编辑曲线检测程序	
	3-6-1	最大位置窗口	
	3-6-2	最大压力窗口	

	3-6-3	穿越窗口	
	3-6-4	配合窗口	
	3-6-5	左上限制窗口	
	3-6-6	右上限制窗口	
	3-6-7	右下限制窗口	
	3-6-8	峰值窗口(左上右限制窗口)	
	3-6-9	顶部结束窗口	
	3-6-10	右侧结束窗口	
	3-6-11	平均值窗口	
	3-6-12	拐点窗口	39
3-7	第一	七步 查询和导出历史记录	40
3-8	第月	八步 保存和调用配方	41

1 系统接线说明

1-1 伺服驱动器接线

1-1-1 伺服驱动器端子排布



1-1-2 主电路端子及说明

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

L

Ν

•

U

۷

W

•

P+

D

С

■ HPF-20P1、HPF-20P2、HPF-20P4、HPF-20P7

按照从上到下的顺序, 主电路端子功能依次如下:

端子	功能	说明
L, N	主电路电源输入端子	单相交流 200~240V,50/60Hz
•	空引脚	_
U, V, W	电机连接端子	与电机相连接 注:地线在散热片上,请上电前检查
	使用内置再生电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开
P+、D、C	使用外置再生电阻	将再生电阻接至 P+和 C 端子、P+ 和 D 端接线拆掉; P0-25=功率值, P0-26=电阻值



■ HPF-21P0、HPF-21P5、HPF-22P3、HPF-22P6

按照从上到下的顺序,主电路端子功能依次如下:

端子	功能	说明
R, S, T	主电路电源输入端子	单相交流 200~240V,50/60Hz
•	空引脚	_
U, V, W	电机连接端子	与电机相连接 注:地线在散热片上,请上电前检查
	使用内置再生电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开
P+、D、C	使用外置再生电阻	将再生电阻接至 P+和 C 端子、P+ 和 D 端接线拆掉; P0-25=功率值, P0-26=电阻值
	接地端子	与电机接地端子连接,进行接地

■ HPF-43P0

按照从上到下的顺序,主电路端子功能依次如下:

端子	功能	说明
R, S, T	主电路电源输入端子	单相交流 200~240V,50/60Hz
•	空引脚	_
U, V, W	电机连接端子	与电机相连接 注:地线在散热片上,请上电前检查
	使用内置再生电阻	短接 P+和 D 端子、P+和 C 断开
P+、D、C	使用外置再生电阻	将再生电阻接至 P+和 C 端子、P+ 和 D 端接线拆掉; P0-25=功率值, P0-26=电阻值
	接地端子	与电机接地端子连接,进行接地

∟ R 380V ⊔ T \bigcirc \bigcirc \bigcirc \oslash • \bigcirc U \oslash ۷ \bigcirc W \oslash P+ \bigcirc D \oslash С \bigcirc ٤

■ HPF-45P5、 HPF-47P5

€Ð

⊕

€

﹐

∯

€Ð

€Ð

€Ð

€Ð

€

| **R** 2380V

LT

NC

U

۷

W

NC

P+

PB

P-

端子	功能	说明
R, S, T	主电路电源输入端子	三相交流 380~440V,50/60Hz
•	空引脚	
U, V, W	电机连接端子	与电机相连接 注:地线在散热片上,请上电前检查
P+、PB	使用内置再生电阻	将再生电阻接至 P+和 PB; P0-25=功率值, P0-26=电阻值
P+、P-	母线端子	与电机接地端子连接,进行接地
NC	空引脚	

按照从上到下的顺序,主电路端子功能依次如下:

1-1-3 CN0、CN1、CN2 端子说明



■ CN0 端子说明

15	1
COM S08 S07 S06 S05 S04 S03 S02 S01 +24V S112 +24V	SI11
30	16
+24V SI10 SI9 SI8 SI7 SI6 SI5 SI4 SI3 SI2 SI1 GND GND 48	485+
44	31
HDIR- HDIR+ HPUL- HPUL+ OC- OC+ OB- OB+ OA- OA+ VREF- VREF+ TREF-	TREF+

编号	名称	说明	编号	名称	说明
1	SI11	默认:上限位信号	23	SI4	默认:急停信号
2	-	-	24	SI5	默认:复位回原
3	+24V	SI11的+24V 输入	25	SI6	默认:手动\自动切换信号
4	SI12	默认:下限位信号	26	SI7	默认:正向点动信号
5	-	-	27	SI8	默认:反向点动信号
6	+24V	SI12 的+24V 输入	28	SI9	默认:安全光幕信号
7	SO1	默认: 抱闸控制信号	29	SI10	默认:原点信号
8	SO2	默认: 驱动器故障信号	30	+24V	SI1~SI10的+24V输入
9	SO3	默认:动作完成信号	31	TREF+	压力模拟量输入+
10	SO4	默认:压合 OK 信号	32	TREF-	压力模拟量输入-
11	SO5	默认:压合 NG 信号	33	VREF+	模拟量输入+(备用)
12	SO6	默认: BUSY 信号	34	VREF-	模拟量输入-(备用)
13	SO7	默认:报警灯输出信号	35	OA+	编码器分频输出 OA+(备用)
14	SO8	默认: 回原完成信号	36	OA-	编码器分频输出 OA-(备用)
15	COM	输出公共端	37	OB+	编码器分频输出 OB+(备用)
16	485+	485 通信端子+	38	OB-	编码器分频输出 OB-(备用)
17	485-	485 通信端子-	39	OZ+	编码器分频输出 OZ+(备用)
18	GND	通信端子地	40	OZ-	编码器分频输出 OZ-(备用)
19	GND	模拟量输入地	41	HPUL+	长线驱动高速脉冲+(备用)
20	SI1	默认: 伺服使能	42	HPUL-	长线驱动高速脉冲-(备用)
21	SI2	默认: 启动运行	43	HDIR+	长线驱动高速方向+(备用)
22	SI3	默认:暂停信号	44	HDIR-	长线驱动高速方向-(备用)

■ CN1 端子说明

外部光栅尺输入端口为 5V 供电的差分信号接口,接口引脚定义如下。

编号	名称	说明	编号	名称	说明
1	Z-	全闭环输入 Z-	9	Z+	全闭环输入 Z+
2	B-	全闭环输入 B-	10	_	空引脚
3	B+	全闭环输入 B+	11	_	空引脚
4	A+	全闭环输入 A+	12	_	空引脚
5	A-	全闭环输入 A-	13	_	空引脚
6	GND	光栅尺 GND	14	_	空引脚
7	GND	光栅尺 GND	15		空引脚
8	5V	光栅尺供电 5v			

■ CN2 端子说明



序号	定义
1	5V
2	GND
3	1
4	/
5	485-A
6	485-В

1-1-4 通信口说明

■ RS232 通信



序号	定义
1	TXD(RS232 发送端)
2	RXD(RS232 接收端)
3	GND(RS232 信号地)

RS232 的默认通信参数:波特率 115200bps,数据位 8 位,停止位 1 位,偶校验。

■ RS485 通信

RS485 的默认通信参数: 波特率 115200bps,数据位 8 位,停止位 1 位,偶校验。
支持标准的 Modbus RTU 协议,作为 Modbus RTU 设备使用。
RS232 和 RS485 通信接口可同时使用。

1-1-5 抱闸接线说明

当伺服电机控制垂直负载时,用"带失电制动器伺服电机"的目的是:当把系统的电源置于"OFF"时, 使可动部分不会在自重或者外力的作用下发生移动。



伺服单元的顺序输出信号"/BK"和"制动器电源"构成了制动器的 ON/OFF 电路。典型的连接实例如下 所示。失电制动器的励磁电压为 24V。抱闸电流>50mA 请通过中间继电器转接,防止因电流过大烧毁端子。



1-2 触摸屏接线

1-2-1 触摸屏端子排布



- 1-2-2 通讯端口说明
- COM1 引脚定义

	引脚号	定义	说明
0.07.6	1	NC	空信号引脚端
9876	2	RXD	RS232 通讯接收数据
	3	TXD	RS232 通讯发送数据
	4	А	RS485 通讯"+"信号
	5	GND	信号地
	6	NC	空信号引脚端
5 4 3 2 1	7	В	RS485 通讯"-"信号
	8	NC	空信号引脚端
	9	NC	空信号引脚端

■ COM2 引脚定义

	引脚号	定义	说明
0.07.0	1	TD+	RS422 通讯发送"+"信号
9876	2	RXD	RS232 通讯接收数据
	3	TXD	RS232 通讯发送数据
	4	А	RS485 通讯"+"信号
	5	GND	信号地
	6	TD-	RS422 通讯发送"-"信号
	7	В	RS485 通讯"-"信号
	8	RD-	RS422 通讯接收"-"信号
	9	RD+	RS422 通讯接收"+"信号

■ RJ45 引脚定义

引脚号	颜色	定义	说明
1	橙白	TXD+	数据发送正端
2	橙	TXD-	数据发送负端
3	绿白	RXD+	数据接收正端
4	蓝	-	-
5	蓝白	-	-
6	绿	RXD-	数据接收负端
7	棕白	-	-
8	棕	-	-

2 触摸屏程序使用说明

2-1 触摸屏上位机软件安装

2-1-1 安装上位机软件

双击打开"TouchWin Pro 2.2.2.exe"安装软件,安装路径建议选择系统 D 盘,根据指引完成上位机软件的安装。

2-1-2 安装补丁包

双击打开"V2.2.2.231011A-xy 趋势图.zip"压缩包,将解压后的文件夹复制到上位机软件的安装目录下,如 "D:\TouchWin Pro 2.2.2"。

打开复制到安装路径下的文件夹,双击"Patch.cmd"命令脚本,当显示如下窗口时,即表示补丁包已安装 完成,此时即可双击打开触摸屏程序文件。



2-2 触摸屏程序下载

2-2-1 通讯参数配置

1) 点击菜单栏"系统设置"按钮,进入系统设置页面。



2) 选择 Modbus RTU 通信协议,双击下方红框位置可以修改 Modbus 通讯参数。

参数	显示器	交互	用户权限	时钟	设备	打印机	工程
			100 0000				
	COM1		信捷				`
	COM2		信捷 XC系	列			
	Net0		信捷 XD/>	KL/XG系列	(Modbus R	RTU)	
南县	近数々を		新建	没备	**	酒店もいい	àt-B.
序号	设留名利	K	设留类型	端口ID	媽口突型	1世1日初小以	站台
0	~ 地设留	T	本地设备	-	-	-	0

3) 在通讯参数设置页面,可以修改"接口类型"、"波特率"、"停止位"、"校验位"等。

通信设置					×					
基本信息										
设备名称	Mo	Modbus RTU								
设备类型	Mo	dbus RTU (显示	器为Master)							
串口通讯信	<u>ə</u> —									
接口类型	RS4	185		~						
波特率	115	200 ~	数据位	8 ~						
校验位	偶核	验 ~	停止位	1 ~						
站 号	1]							
超时与组包	参数									
通信超时(ms)	1000	重试次数	3						
延时时间(ms)	10	间隔时间(ms)	0						
最大读取	字数	120	最大写入字数	120						
通讯高级设	·罟				备 礼					
	<u> </u>	J								

1) 需要注意的是,触摸屏的通讯参数必须与伺服驱动器的通讯参数一致。

	Modbus-RTU (RS485)										
功能码	Modbus 通讯地址	功能参数说明	默认值	设置范围	单位	参数释义/功能描述					
P7-00	0x0700 4x1792	RS485 站号	1	0-100	-						
P7-01	0x0701 4x1793	RS485 波特率	9	0-16	-	P7-01.0 为 P7-01 设置值的 第1位 如: n.XXX□ 0: 300 1: 600 2: 1200 3: 2400 4: 4800 5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 9: 115200 A: 192000 B: 256000 C: 288000 D: 384000 E: 512000 F: 576000					

P7-01	0x0701 4x1793	RS485 停止位	2	0-2	-	P7-01.2 为 P7-01 设置值的 第 3 位 如: n.X□XX 0: 2 位 2: 1 位
P7-01	0x0701 4x1793	RS485 校验位	2	0-2	-	P7-01.3 为 P7-01 设置值的 第 4 位 如: n.□XXX 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
		Mo	odbus-RTU	(RS232)		
功能码	Modbus 通讯地址	功能参数说明	默认值	设置范围	单位	参数释义/功能描述
P7-10	0x070A 4x1802	RS232 站号	1	0-100	-	
P7-11.0	0x070B 4x1803	RS232 波特率	9	0-16	-	P7-11.0 为 P7-11 设置值的 第 1 位 如: n.XXX□ 0: 300 1: 600 2: 1200 3: 2400 4: 4800 5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 9: 115200 A: 192000 B: 256000 C: 288000 D: 384000 E: 512000 F: 576000
P7-11.2	0x070B 4x1803	RS232 停止位	2	0-2	-	P7-11.2 为 P7-11 设置值的 第 3 位 如: n.X□XX 0: 2 位 2: 1 位
P7-11.3	0x070B 4x1803	RS232 校验位	2	0-2	-	 P7-11.3 为 P7-11 设置值的 第 4 位 如: n.□XXX 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
						1:

2-2-2 下载使用

1) 点击菜单栏"下载"按钮,进入下载设置页面。



2) 在下载设置页面,勾选需要进行的下载操作,点击下载按钮,等待系统提示下载完成即可。

下载 (PC -> HMI)				×
通信设置				
连接方式	USB	\sim		
	USB刷新	通信测试		
上传下载				
下载密码 ●●●●	••	Ø		
)⊂			
□ 允许程上传	•			
	机画面 🗌 使用	武以开机画面		
☑ 同步PC时间至	EHMI 🗌 隐藏	系统菜单	□ 启用分期作	掠
☑ 清除报警记录	☑ 清除	操作记录	☑ 清除数据3	《集记录
□ 亜兰配方粉探	🔽 下栽	今体至HMI	☑ 法险DF\M/	CDEW/称挥
	1°480			
下载	上传			关闭

3 压机系统使用说明

3-1 第一步 配置系统参数

3-1-1 设置减速比、导程参数

进入"系统设置"页面,为避免操作人员误改参数造成系统无法正常使用,系统设置页面默认设置访问权限,需要登录管理员账号才能进入该页面进行参数修改。默认密码为"6666666"。

👤 用户登录			\times
用户名	admin	\odot	
密码 <mark>***</mark>	**		
	登录	迁出	

进入页面后,选择"基础参数"子页面,根据机械配件实际情况设置电缸导程和减速比。若配置的电缸导程为 10mm,减速比为 5,则将参数"丝杆导程"设置为 10mm,将"减速比(分子/分母)"设置为 5/1。



3-1-2 设置压力传感器参数

如下图所示,进入到"系统设置"-"基础参数"子页面,根据所安装压力传感器的实际参数进行对应设置。 若选用的压力传感器输出电压范围为 0V~10V,额定压力为 5 吨,则"**传感器空载电压**"设置为 0.000V,"**传** 感器额定电压"设置为 10.000V,"**传感器额定压力**"设置为 5000kgf。



3-2 第二步 检查 IO 信号是否正常

3-2-1 设置 IO 参数

如下图所示,进入到"系统设置"-"IO参数"子页面,根据实际接线情况来调整 IO 参数。若按照默认点 位来接线,则只需要将未使用的信号点设置为 00 即可,若未按照默认的引脚定义来接线则需要根据实际使用 的点位来进行设置。

其中"急停信号"和"安全光幕信号"默认值分别为14和19,指使用4号和9号输入端子,采用常闭信号。若实际采用的开关为常开信号的开关,则可以将对应IO参数分别设置为04和09。

VINIF							V2.03.00	0-G1
信捷电气	主页面	系统设置	压装设	置曲	1线检测	历史记录	配方设置	Ē
0.00 0 当前位署(mm) 当前速).0 0	J(kat)	基础参数	10参数	安全参数	全闭环参数	校正参数	
109.11 (成型位置(mm) 成型)	50 -0.0 ^{玉力(kgf)} 模拟量输	10 ^{伺服} ^{合服} ^{启动}	硬能信号 加运行信号	01 02	下限	位信号 清除信号	0c 00	
109.20 最大位置(mm) 最大团	5 1 0 玉力(kgf) 实时转	暂停 电(%)		03 04	⑦ 抱闸 伺服	输出 故障输出	01 02	
000:00:00:00:0000 定时剩余时间(h:m:s:ms)) 000:00:13:() 压装运行时间(h:n	复位 0183 n:s:ms)	这回原信号 加/自动切换信	05 号 06	动作 OK轴	完成输出 俞出	03 04	
光栅尺反馈(pul): -8 编码器反馈(pul): 0		正向反向	回点动信号 回点动信号	07 08	NG PUS	俞出 Y信号输出	05 06	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	b 下行 上行 光幕 原点 」		注光幕信号 [1] 信号	09 0a	②专机回原	报警输出 完成输出	07 00	
_{拖闸 故障 完成} OK NG Real 当前配方:0当前	dy Busy 报警 回原 使能 引]步序: 待机状态	Fini Rud 上院 当前状态:自动模	^{我工信号}	0b 伺服故障码:	无报警专机	—页 	1	

3-2-2 检查输入信号是否正确

进入主页面,如下图所示,长按页面右侧的实时参数区域,打开调试监控参数窗口。在未使能状态下分别 触发启动运行按钮、暂停按钮、急停按钮、复位回原按钮、手动/自动切换按钮、正向点动按钮、反向点动按钮、 安全光幕信号、原点接近开关、上限位接近开关、下限位接近开关,观察对应 SI 端子的指示灯是否被点亮。若 对应 SI 端子指示灯状态与实际信号状态不一致,则需要检查线路连接是否正确。



3-2-3 检查抱闸是否正常开启

如下图所示,进入到"系统设置"-"基础参数"子页面,将"**伺服使能模式**"参数设置为"软件使能"。 进入"主页面",点击"^(m)"按钮,使伺服处于使能状态,观察抱闸输出信号指示灯是否点亮,继电器开关是 否己吸合。

XINIF								V2.03.0	00-G1
信捷电气	主页面	系统说	置	压装设置	曲线检测	N .	历史记录	配方设置	置
0.00 0).0 0	Julian	基础者	数	§数 安全	参数	全闭环参数	校正参数	
	$50 \qquad 0.00$	02	⑦伺服使能 旋转方向	模式 取反	\$ 午使能 ⊘	回原速 回原加	度(mm/s) 随时间(ms)	25.0 50	
	玉ノ(kgi) 模拟重補 51 0	⊎∕∕(۷)	丝杆导程 减速比(分	.(mm) 分子/分母)	10 1 / 1	回原减 点动速	速时间(ms) 度(mm/s)	50 10.0	
	ェノ(kgi) 美叫转) 000:00:13:() 压装法行时间(b:n	€=(70) 0183	⑦传感器空 ⑦传感器额	载电压(V) 定电压(V)	0.000 10.000	点动加	减速时间(ms)	50	
光栅尺反馈(pul): -8	/	(②传感器额 ②传感器零	定压力(kgf) 漂校正(V)	100 1.014	标定			
- Amas Han (大阪 (Put)). (支部 启动 暂停 急停 复位 手転	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		②限位方式 ②软件上限		信用双限位 ⊙ 0.00				
推测 如 完成 OK NG Read	dy Busy 报警 回原 使能 寻	F动 零位	②软件下限	位位置(mm)	0.00	Ţ–Ţ	ম		
当前配方: 0 当前	步序: <mark>待机状态</mark>	当前状态:	自动模式-很	钠中 伺服故	汝障码:无报警	专机	报警:状态正常		

3-3 第三步 系统试运行

3-3-1 标定原点

若安装了原点接近开关和上下限位接近开关,则将"回原方式"设置为"原点信号回原";将"回原指令生 效方式"设置为"同时生效";将"限位方式"设置为"启用硬件限位"或"启用双限位";将"指令运行触发 方式"设置为"通讯触发"或"混合触发";将"信号回原自动标零"功能开启。



回到主页面,点击" 🧱 "按钮,伺服压机执行回原动作,回到机械原点后会自动将机械原点位置标定为绝对位置 0.00mm。

若没有安装原点开关和上下限位开关,则需要手动操作压机,点动运行至机械原点位置,点击" 键,将当前位置标定为绝对位置 0。

将"回原方式"设置为"绝对位置回原";将"限位方式"设置为"启用软件限位";通过点动运行,确定 大致的上下限位位置,将绝对位置输入到"软件上限位位置"和"软件下限位位置"即可实现软件限位。

XINJE 信捷电气	主页面	系统设置	压装设置	曲线相	金测	历史记录	V2.03.00-G1 配方设置
0.00 0 当前位置(mm) 当前速).0 0 度(mm/s) 当前压力	J(kgf)	基础参数	参数	安全参数	全闭环参数	校正参数
109.11 6 成型位置(mm) 成型F	50 0.00 玉力(kgf) 模拟量输	02 ^{⑦ 伺服} 応報	使能模式 ;方向取反	软件使能 (✓ 回原	速度(mm/s) 加速时间(ms)	25.0 50
109.20 6 最大位置(mm) 最大E	5 1 0 玉力(kgf) 实时转	丝杆 _{E(%)}	导程(mm) 此(分子/分母)	10 1/1	回原 点动	减速时间(ms) 速度(mm/s)	50 10.0
000:00:00:00 定时剩余时间(h:m:s:ms)) 000:00:13:() 压装运行时间(h:m	⑦ 传感 0183 n:s:ms)	器空载电压(V) 器额定电压(V)	0.000 10.000	点动	加减速时间(ms)	50
光栅尺反馈(pul): -8 编码器反馈(pul): -1		⑦传感	器额定压力(kgf) 器零漂校正(V)	100 1.014	标	E	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▶ 下行上行光幕 原点上	⑦ 限位 및 下限 ⑦ 软件	方式 -上限位位置(mm)	启用双限位 0.00	\odot		
指阐 故障 完成 OK NG Read	dy Busy 报警 回原 使能 手 [步序: 待机状态]	◎ 软件 ③ ² 2 软件 当前状态: 自动模	-下限位位置(mm) - 式-待机中 伺服 :	0.00 故障码:无报	▲ ● <	 の 瓜 报 警: 状 态 正 常	

3-3-2 检查传感器

机械治具安装完成后,可以选择一个样品或者可以用来试压的物体(如木块、橡胶缓冲块等)进行试压测试。在压力传感器悬空不受力的状态下,点击"题""按钮,对传感器零漂电压进行修正。点动下压至接近被压物品处,进入到"系统设置"-"基础参数"子页面,将"点动速度"参数设置为0.1mm/s。继续控制压机缓慢点动下压,接触被压物品后观察传感器反馈电压和当前压力显示是否正确。若压力显示正确,且数值波动在合理范围内,则可以正常使用。若压力传感器显示数值不正确或数值波动剧烈,请检查压力传感器是否正确接地,或联系传感器供应商检查参数设置是否正确。

VINIE									V2.	03.00-G1
信捷电气	主页面	系统	设置	压装证	2置	曲线检测		历史记录	配方证	设置
	. 0 0	a (kaf)	基	础参数	10参	数	安全参数	全闭环参数	校正参数	¢
ヨ前12頁((IIIII)) ヨ前2頁 109.11 6 成型位置(mm) 成型圧	e(mm/s) 当时还 0 0.0(5力(kaf) 模拟最新	02 3λ (V)	②伺服的	更能模式 方向取反	(软件使能	(回 (回 (回	原速度(mm/s) 原加速时间(ms)	25.0 50	
109.20 6 最大位置(mm) 最大历	5100 510 5力(kaf) 实时转	əz ((•)	丝杆导 减速比]程(mm) 比(分子/分音	₽)	10 1 / 1	回加	原减速时间(ms) 加速度(mm/s)	50 10.0	
000:00:00:00000 定时剩余时间(h:m:s:ms)	000:00:13:(压装运行时间(h:n	D183 htstms)	⑦传感器⑦传感器	器空载电压(器额定电压((V) (V)	0.000 10.000	点	加减速时间(ms	s) 50	
光栅尺反馈(pul): - 8 编码器反馈(pul): - 1			⑦传感器 ⑦传感器	器额定压力(器零漂校正((kgf) (V)	100 1.014	ŧ	淀		
(大部) 吉动 暂停 急停 复位 手动	下行上行光幕 原点 」	-限 下限	②限位方 ②软件」	5式 上限位位置((mm)	启用双限位 0.00	\odot			
地域 完成 OK NG Ready	y Busy 报警 回原 使能 引		②软件T		(mm)	0.00				
当削陷力:0 当削落	安净: 侍机状态 🛛	目則状态:	日功候工	いすりいり	19加2故	脾的;大	加吉	们收着:状态止	:吊	

3-4 第四步 存储系统配置数据

上述所有参数都完成配置,且检查无误后,可以进入到"系统设置"-"基础参数"子页面,点击"下一页" 按钮即可进入如下图所示页面。



点击"配置上传"按钮,当出现"配置上传成功"的提示,即表示当前"系统设置"菜单下的所有参数设置都已存储至触摸屏。若出现更换伺服驱动器、伺服驱动器恢复出厂设置、操作人员误修改参数等情况,可以 点击"配置下载"按钮,将触摸屏中保存的配置参数重新下载到伺服驱动器内,快速完成参数设置。

3-5 第五步 编辑压装程序

该页面可以自由编辑压装动作,可以在一个压装任务中根据需要设定多步压装动作,实现各种复杂的压装 工艺。点击左侧步序号,选择该步序需要采用的触发方式、功能模式和完成条件,编辑对应的步序参数即可完 成一个检测窗口的设置。点击标题右侧的"?"图标,即可查看详细的解释说明。

每个步序的触发方式、动作模式、相关参数、输出反馈等都可以独立设置。最多可实现 64 个压装步序。

需要注意的是:步序一必须采用信号触发,最后一步必须采用"结束回原"或"结束回退"结尾。



3-5-1 步序触发方式

1) 自动触发

上一步序运行完成之后,自动执行本步序。

注: 除步序一以外,其余步序都默认自动触发。

2) 信号触发

上一步序运行完成之后,需要再次收到启动运行信号上升沿执行本步序。若上一步序未执行完成时,启动 运行信号提前给到,则不响应该信号。

注: 步序一默认为信号触发。

3) 条件触发

上一步序运行完成之后,检测本步序对应的触发参数是否置1,若参数为1则立即执行本步序。若参数不为1,则进入等待,直到触发参数置1时执行本步序。

每一步都有独立的触发参数,步序一触发参数为F4-00,步序二触发参数为F4-01,步序三触发参数为F4-02,步序四触发参数为F4-03......以此类推。

3-5-2 位置模式

步序触发方	⑦ 走			步序参数	
		(if)		目标位置 (mm) ✓ 绝对位置 □ 相	0.00 对位置
自动触发	信号触发	条件触发		下压速度 (mm/s)	0.0
步序功能选	择⑦			加速时间 (ms)	0
	A	@	R	减速时间 (ms)	0
				最小压力 (kgf)	0
₩資模式	压力模式	速度模式	等待模式	最大压力 (kgf)	0
\oslash	Ť	₩		本步完成输出IO	0
不启用	结束回原	结束回退		本步屏蔽光幕	

以"加速时间"加速至"下压速度",然后以"下压速度"匀速下压至"目标位置",到达目标位置时,速度已经在"减速时间"内减至0。

"目标位置"可选择"绝对位置"或"相对位置","绝对位置"以位置0为基准,"相对位置"以上一步序 结束时的位置为基准。

在下压过程中,压力不得超过"最大压力",到达"目标位置"后,压力不得小于"最小压力"。

3-5-3 压力模式-外部信号结束

步序触发方	⑤ 左			步序参数	
	Co	Cie		速度限制 (mm/s)	0.0
				目标压力 (kgf)	0
自动触发	信号触发	条件触发		PID比例增益	0
步序功能进	择 ⑦			PID积分增益	0
	A		C C	PID微分增益	0
				最小位置 (mm)	0.00
	压力模式	速度模式	等待慏八	最大位置 (mm)	0.00
\oslash	Ť	₩		最小压力 (kgf)	0
不启用	结束回原	结束回退		最大压力 (kgf)	0
步序完成象	经件			本步完成输出IO	0
((†))				本步屏蔽光幕	
外部信号	位置到达	时间到达			

以"PID比例、积分、微分增益"建压至目标压力,PID调节过程中速度限制在"速度限制"以内,压力到达"目标压力"后继续通过PID维持压力,直到接收到外部信号(启动运行信号)后结束本步序。若在压力到达前提前接收到外部信号,则立即结束本步序。

在下压过程中,位置不得超过"最大位置",压力不得超过"最大压力";到达"目标压力"后以及接收到 外部信号时,位置不得小于"最小位置",压力不得小于"最小压力"。

通常只需要设置"PID 比例增益"和"PID 积分增益",一般情况下"PID 比例增益"和"PID 积分增益" 设定为相同的数值。当压装特别坚硬的物品(如钢材、铝材等金属件)时,建议将两参数的数值设定在 10~50 之间;当压装较为坚硬的物品(如工业塑料、硬质木材等材料)时,建议将两参数的数值设定在 50~100 之间; 当压装能产生一定弹性形变的物品(如弹簧、硬质硅胶)或是用于挤压流体时,建议将两参数的数值设定在 100 ~500 之间。若设定的目标压力处于额定压力的 10%~30%之间时,建议适当减小 PID 增益;若建压速度特别 缓慢时,可以少量多次地逐渐增加 PID 增益数值进行测试,在控制超调量的情况下尽可能提高生产效率。

3-5-4 压力模式-位置到达结束



以"PID比例、积分、微分增益"建压至目标压力,PID调节过程中速度限制在"速度限制"以内,压力 到达"目标压力"后继续通过PID维持压力,直到下压至"目标位置"。到达目标位置时,速度已经减至0。若 在建压过程中提前到达"目标位置",则立即结束本步序。"目标位置"可选择"绝对位置"或"相对位置","绝 对位置"以位置0为基准,"相对位置"以上一步序结束时的位置为基准。

在压力到达"目标压力"后,位置不得小于"最小位置",维持目标压力的最大时间不超过"恒压时间", 若到达恒压时间还未压到目标位置,则按 NG 处理。在下压过程中,压力不得超过"最大压力",到达"目标位置"后,压力不得小于"最小压力"。

通常只需要设置"PID 比例增益"和"PID 积分增益",一般情况下"PID 比例增益"和"PID 积分增益" 设定为相同的数值。当压装特别坚硬的物品(如钢材、铝材等金属件)时,建议将两参数的数值设定在 10~50 之间;当压装较为坚硬的物品(如工业塑料、硬质木材等材料)时,建议将两参数的数值设定在 50~100 之间; 当压装能产生一定弹性形变的物品(如弹簧、硬质硅胶)或是用于挤压流体时,建议将两参数的数值设定在 100 ~500 之间。若设定的目标压力处于额定压力的 10%~30%之间时,建议适当减小 PID 增益;若建压速度特别 缓慢时,可以少量多次地逐渐增加 PID 增益数值进行测试,在控制超调量的情况下尽可能提高生产效率。

3-5-5 压力模式-时间到达结束

步序触发方	⑦ 迂			步序参数	
	Co	Cit		速度限制 (mm/s)	0.0
				目标压力 (kgf)	0
自动触发	信号触发	条件触发		PID比例增益	0
步序功能进	择⑦			PID积分增益	0
	A	9	R	PID微分增益	0
)± ±		保压时间 (h:m:s:ms)	000:00:00:000
	压力模式	速度模式	等待模式	最小位置 (mm)	0.00
\oslash	*	不		最大位置 (mm)	0.00
不启用	结束回原	结束回退		最小压力 (kgf)	0
步区完成条	华			最大压力 (kgf)	0
				本步完成输出IO	0
((Ţ))		Q		本步屏蔽光幕	
外部信号	位置到达	时间到达			

以"PID比例、积分、微分增益"建压至目标压力,PID调节过程中速度限制在"速度限制"以内,压力到达"目标压力"后继续通过PID维持压力,并开始计时,直到计时到达设定的"保压时间"后结束本步序。

在下压过程中,位置不得超过"最大位置",压力不得超过"最大压力";到达"目标压力"后,位置不得 小于"最小位置",压力不得小于"最小压力"。

通常只需要设置"PID 比例增益"和"PID 积分增益",一般情况下"PID 比例增益"和"PID 积分增益" 设定为相同的数值。当压装特别坚硬的物品(如钢材、铝材等金属件)时,建议将两参数的数值设定在 10~50 之间;当压装较为坚硬的物品(如工业塑料、硬质木材等材料)时,建议将两参数的数值设定在 50~100 之间; 当压装能产生一定弹性形变的物品(如弹簧、硬质硅胶)或是用于挤压流体时,建议将两参数的数值设定在 100 ~500 之间。若设定的目标压力处于额定压力的 10%~30%之间时,建议适当减小 PID 增益;若建压速度特别 缓慢时,可以少量多次地逐渐增加 PID 增益数值进行测试,在控制超调量的情况下尽可能提高生产效率。

28

3-5-6 速度模式-外部信号结束

步序触发方	式 ⑦			步序参数	
	Con	(1)		下压速度 (mm/s)	0.0
				加速时间 (ms)	0
自动触发	信号触发	条件触发		最小位置 (mm)	0.00
步序功能选	择⑦			最大位置 (mm)	0.00
	9	CC	最小压力 (kgf)	0	
				最大压力 (kgf)	0
位置模式	压力模式	速度模式	等待模式	本步完成输出IO	0
\oslash	Ŧ	₩		本步屏蔽光幕	
不启用	结束回原	结束回退			
步序完成条	件				
((ț)) 外部信号	位置到达	虚 力到达			

以"加速时间"加速至"下压速度",然后以"下压速度"匀速下压,直到接收到外部信号(启动运行信号) 后结束本步序。

在下压过程中,压力不得超过"最大压力",位置不得超过"最大位置",收到外部信号时,位置不得小于 "最小位置",压力不得小于"最小压力"。

3-5-7 速度模式-位置到达结束

步序触发方	式 ②			步序参数	
		(if)		目标位置 (mm)	0.00 对位置
自动触发	信号触发	条件触发		下压速度 (mm/s)	0.0
步序功能进	择②			加速时间 (ms)	0
Ŧ		e	C	最小压力 (kgf)	0
位置模式	压力模式	速度模式	等待模式	最大压刀 (kgf)	0
			010100	本步完成输出IO	0
不 启 用		11111111111111111111111111111111111111		本步屏蔽光幕	
步序完成象	纤				
((†))		KG			
外部信号	位置到达	压力到达			

以"加速时间"加速至"下压速度",然后以"下压速度"匀速下压至"目标位置",到达目标位置时,速度仍然为"下压速度",不进行减速。适用于需要快速衔接下一步序的应用场景。

"目标位置"可选择"绝对位置"或"相对位置","绝对位置"以位置0为基准,"相对位置"以上一步序 结束时的位置为基准。

在下压过程中,压力不得超过"最大压力",到达"目标位置"后,压力不得小于"最小压力"。

3-5-8 速度模式-压力到达结束

步序触发方	ि उँ			步序参数		
	Co	Cie		下压速度 (mm/s)	0.0	
				加速时间 (ms)	0	
自动触发	信号触发	条件触发		目标压力 (kgf)	0	
步序功能进	择⑦			最小位置 (mm)	0.00	
T		R	最大位置 (mm)	0.00		
				最小压力 (kgf)	0	
	压力模式	速度模式	等待関式	最大压力 (kgf)	0	
\oslash	*	₩		本步完成输出IO	0	
不启用	结束回原	结束回退		本步屏蔽光幕		
步序完成条	件					
((ț)) 外部信号	位置到达	虚 压力到达				

以"加速时间"加速至"下压速度",然后以"下压速度"匀速下压,直到压力反馈到达"目标压力"。到 达目标压力时,速度仍然为"下压速度",不进行减速。适用于需要快速衔接下一步序的应用场景。

在下压过程中,位置不得超过"最大位置",压力不得超过"最大压力",到达"目标压力"后,位置不得 小于"最小位置",压力不得小于"最小压力"。

3-5-9 等待模式

步序触发方	⑦ 迂			步序参数	
	(1)	(1)		等待时间 (h:m:s:ms)	000:00:00:000
				最小压力 (kgf)	0
自动触发	信号触发	条件触发		最大压力 (kgf)	0
步序功能进	择?			本步完成输出IO	0
Ŧ	•	8	C	本步屏蔽光幕	
位置模式	压力模式	速度模式	等待模式		
不信用	「」	11111111111111111111111111111111111111			

锁轴维持当前位置,并开始计时,计时到达"等待时间"时结束本步序。

在等待步序过程中,压力不得超过"最大压力",不能低于"最小压力"。

3-5-10 END-回原模式 步序触发方式 ⑦ 步序参数 本步屏蔽光幕 (1)0 (if) A 自动触发 信号触发 条件触发 步序功能选择 ⑦ 8 ₹ 4 C 位置模式 压力模式 速度模式 等待模式 T 不启用 结束回退 结束回原

END 步序为压装任务完成的标志,进入 END 步序的时刻即认为压装动作已经完成,输出合格信号。回原相关配置参数在"系统设置"-"基础参数"页面。

输出信号后,执行回原动作,回原结束后 BUSY 信号复位为 0。

3-5-11 END-回退模式

步序触发方	式 ②			步序参数		
自动触发	() 信号触发	(if) 条件触发		回退位置 (mm) ✓ 绝对位置 □ 相 回退速度 (mm/s)	0.00 时位置 0.0	
步序功能进	择?			加速时间 (ms)	0	
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ★ <	> 速度模式	で 等待模式	减速时间 (ms) 本步屏蔽光幕	0	
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	「下」				

END 步序为压装任务完成的标志,进入 END 步序的时刻即认为压装动作已经完成,输出合格信号。

输出信号后,执行回退动作,在"加速时间"内加速至"回退速度",并以"回退速度"匀速运行至"回退 位置",到达回退位置时,速度已经在"减速时间"内减至0,回退结束后 BUSY 信号复位为0。

3-6 第六步 编辑曲线检测程序

该页面可以设置曲线检测窗口和包络线,通过曲线检测来满足更高要求的质量合格判定。点击左侧曲线检测窗口号,选择需要使用的检测窗口类型,在下方检测窗口参数框内输入窗口覆盖范围,即可完成一个检测窗口的设置。点击检测窗口标题右侧的"?"图标,即可查看各个检测窗口的判定示例。最多同时支持 10 个检测窗口。

点击右侧的包络点序号,在包络线设置窗口内设置包络点坐标,可以单独选择启用或关闭"上包络点"和 "下包络点"。点击包络线设置标题右侧的"?"图标,即可查看包络点参数的设置说明。单侧包络线最多支持 20 个包络点。

									V2.03.00-G1
信	捷电气	ŧ	页面	系统设置	压装	设置	曲线检测	历史记录	配方设置
窗口					包约	点			
1	检测窗口	选择 ⑦			11	1	上包络线设置 ⑦		
2	\oslash]		12	2	启用该坐标点		
	不启用	最大位置 最	大压力	穿越窗口 配合窗口			坐标位置 (mm)	0.00	
3			·1		13	3	坐标压力 (kaf)	0	
4					14	4	<u> </u>	-	
5	左上限制	石上限制石	ト限制	峰值窗口 贝邰结束	15	5			
			FT)						
6	右侧结束	平均値 拐			16	6	下包络线设置 ⑦	_	
7					17	7	启用该坐标点		
	检测窗□]参数 ⑦					坐标位置 (mm)	0.00	
8	最小位置	탑 (mm) 20.	00		18	8		0	
9	最大位置	탑 (mm) 50.	00		19	9	王初/玉/J (kgl)	U	
	最小压力) (kgf) -5							
10	最大压力) (kgf) 20			20	10			
当前配	方: 0 🗎	当前步序: 待	机状态	当前状态:自动模式	-待机中	伺服故	女障码:无报警 专	机报警:状态正常	

3-6-1 最大位置窗口

♦ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-2 最大压力窗口
- ◆ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-3 穿越窗口
- ♦ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-4 配合窗口
- ♦ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-5 左上限制窗口
- ◆ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-6 右上限制窗口
- ◆ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-7 右下限制窗口
- ♦ OK 图例如下图所示:





◆ NG 图例如下图所示:





♦ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-9 顶部结束窗口
- ◆ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-10 右侧结束窗口
- ◆ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



- 3-6-11 平均值窗口
- ♦ OK 图例如下图所示:



◆ NG 图例如下图所示:



3-6-12 拐点窗口

若在任务完成时,窗口检测范围内不存在符合条件的拐点,则判定 NG。

3-7 第七步 查询和导出历史记录

该页面会记录每次运行的完成时间以及完成时的位置和压力,方便用于查看过往的使用记录和压装情况。 输入"查询起止时间",点击"查询"按钮,即可查询时间范围内的历史记录。点击"导出"按钮,可以将历史 数据导出为表格,方便存档和查阅。

		-							V2.03.00-G1
信	捷电气	±	页面	系统设置	压装设置	曲线检测	则 历史	记录	配方设置
查询; 查询;	起始时间: 截止时间:	0 年0 月 0 年 0 月	月0日 0时 月0日 0时	↓ 0 分 0 秒 ↓ 0 分 0 秒	查询	清除	ш		
序号	时间	日期	最终位置/mm	最大位置/mm	最终压力/kgf	最大压力/kgf	峰值转矩/%	NG代码	触发窗口 ▲
0004	10:37:58	2024/10/25	109.11	109.20	60	61	9	0	0
0003	10:37:29	2024/10/25	117.88	117.88	62	63	9	0	0
0002	10:36:41	2024/10/25	106.02	113.33	57	85	8	0	0
0001	10:35:38	2024/10/25	70.00	70.00	-13	10	11	41	0
当前西	记方: 0	当前步序: 🕯	寺机状态 当前	状态: 自动模式	-待机中 伺服;	故障码:无报警	专机报警:	状态正常	

3-8 第八步 保存和调用配方

选择一个空白配方,点击"配方上传"按钮,即可将当前"压装设置"页面配置的压装任务保持到配方中, 配方后的空白栏内可以自行备注配方名称。若上传配方时选择了已经存储过数据的配方地址,则将会覆盖原有 配方数据。

选择一个已经设置过的配方,点击"配方下载"按钮,即可将配方中存储的数据写入伺服驱动器。

V2.03.00-G1 XINJE 主页面 系统设置 压装设置 曲线检测 历史记录 配方设置 信捷电气 重置配方 上一页 当前配方: 配方上传 配方下载 下一页 test 当前配方:1 当前步序: 待机状态 当前状态: 自动模式-待机中 伺服故障码: 无报警 专机报警: 状态正常

配方数量取决于触摸屏掉电保存寄存器的数量,目前支持120组配方。